

# Tehnični list

Profibaustoffe Austria GmbH



## PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL

Št. Art. 3790, 3791  
Stand 05/18

**Proizvod:** Lepilo in masa za armiranje za izolacijske plošče EPS in izolacijske plošče iz kamene volne.

**Uporaba:** Izravnavna in lepljenje EPS fasadnih izolacijskih plošč in kamene volne. Vdelava fasadne mrežice WDVS.

**Lastnosti:** Visoko elastično mineralno lepilo z odlično lepilno močjo.



<b>Tehnični podatki:</b>	<b>Sestava:</b>	Cement, apnenčasti pesek 0–1,2 mm, organska veziva, perlit, dodatki
	<b>Poraba:</b>	Lepljenje: ca. 4–6 kg/m <sup>2</sup> Izravnavna: ca. 4–9 kg/m <sup>2</sup> (EPS) Izravnavna: ca. 6–9 kg/m <sup>2</sup> (kamena volna) Izravnavna: min. 3 mm (kamena volna 4,5 mm) Izravnavna: maks. 7 mm (EPS in kamena volna)
	<b>Debelina nanosa:</b>	
	<b>Debelina nanosa:</b>	
	<b>Difuzijska upornost prehodu vodne pare μ:</b>	ca. 40
<b>Toplotna prevodnost λ:</b>	ca. 0,80 W/m·K	
<b>Mešalno razmerje z vodo:</b>	ca. 5,5–6 l čiste vode/vrečo	

# Tehnični list

Profibaustoffe Austria GmbH



- Norme:** Evropska tehnična odobritev ETAG 004, ÖNORM B 6400-1, -2, -3, PROFi WDVS- smernice za obdelavo.
- Obdelava:** Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrzjena (nas +5°C, velja tudi za temperature zraka), stabilna in očiščena prahu, mastnih madežev in ostalih nečistoč, brez slabo sprijetih ali nesprijetih delcev (ÖNORM DIN 18202). Podlaga mora biti pregledana v skladu veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov. Po potrebi opravimo preizkus trganja. Površino predhodno obdelamo s PROFi Uni Tiefengrund.
- Mešanje:**  
PROFI debeloslojno lepilo dobro premešamo z nizkostonjskim električnim mešalcem, da dobimo gladko maso. Zmešano maso pustimo mirovati ca. 5 minut in jo nato, pred uporabo, ponovno premešamo. Otrdelega materiala ne smemo mešati z vodo. Dodajanje dodatkov ni dovoljeno.
- Lepljenje:**  
Lepilo nanesite na izolacijsko ploščo enakomerno po robu in najmanj 3 točke v sredini (glej ÖNORM B 6400-1) pri čemer mora biti kontaktna površina lepljenja minimalno 40%.  
Dopuščena je neenakomernost do odstopanja od ravnine po ÖNORM DIN 18202 (Tabela 3, vrstica 5).  
Če je podlaga ravna lahko lepilo nanesemo na celotno površino z zobato gladilko. Ta tip nanašanja izvedemo v skladu s tabelo 2 o.a. Nadaljnja obdelava je mogoča najhitreje po 1 dnevu ali po zadostni strditvi lepila.
- Armirni sloj:**  
PROFI Debeloslojno lepilo nanesemo na pripravljeno podlago z zobato gladilko (10 mm) in vanjo vtisnemo fasadno mrežico v vertikalni smeri (pokritost minimalno 1 mm) z minimalno 10 cm preklopa. Debelina armirnega sloja mora biti vsaj 5 mm in mrežica ne sme biti vidna. Pred nanosom zaključnega sloja moramo upoštevati čas sušenja minimalno 5 dni, odvisno od vremenskih razmer.
- Navodila za obdelavo profi WDVS in dodatne informacije ter podrobnosti najdete na spletni strani [www.wdvfachtbetrieb.at](http://www.wdvfachtbetrieb.at).
- Odstranjevanje:** Glej varnostni list (SD)
- Zagotavljanje kakovosti:** Samonadzor s kontrolo proizvodnje in letnim zunanjim pregledom.
- Pakiranje:** Vreča (25 kg), 1.200 kg/paleta  
Možna dobava v silosu
- Shranjevanje:** Originalno zaprte vreče zaščitene pred vlago, shranjene na paleti, vsaj 6 mesecev.
- Podatki o varnosti:** Glej varnostni list (SD)